


# shoozi



## QUICK START GUIDE

DE | EN | FR | ES | IT | NL | PL | CZ | GR | HU | NO | SE | DK

# snoozi

## So drückst du richtig

Umfasse die snoozi mit der ganzen Hand und nutze den Daumen (ggf. auch beide) zum Herunterdrücken des Öffners. Dabei sollte die snoozi in der Station stehen. Etwas Kraft ist hier gefragt, da die Dichtung eng sitzen muss, damit keine Feuchtigkeit ins Milchpulver gelangt.




## Einfaches zusammenbauen

Stelle den Easy-Mix-Öffner auf einen festen Untergrund, stülpe den Easy-Mix-Behälter von oben darüber und drücke ihn fest. Achte darauf, dass alles richtig sitzt, damit keine Feuchtigkeit ins Milchpulver kommen kann.

## Beachte die Saugergröße

Achte darauf, dass du die richtige Saugergröße für dein Baby verwendest. Die snoozi wird mit Saugern für 3+ Monate geliefert. Die Flaschen sind kompatibel mit Philips AVENT Natural Response Saugern, sowie mit vielen weiteren Marken mit Hilfe unseres Adapters.



## Die optimale Temperatur

Die Wärmestation leuchtet grün, wenn Trinktemperatur erreicht ist (36°C bis 40°C). In diesem Bereich ist es angenehm für dein Baby zu trinken und das Milchpulver löst sich gut auf. Es kann bis zu 40 Minuten dauern, bis die snoozi-Flasche Trinktemperatur erreicht hat.

## ACHTUNG WICHTIG!

Nutze unbedingt das original snoozi Netzteil und Kabel, die Funktionsfähigkeit kann sonst nicht garantiert werden.


scannen für:



**DETAILLIERTES  
HANDBUCH**

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





## ZUR SICHERHEIT UND GESUNDHEIT IHRES KINDES



- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies.
- Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen.
- Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Ernährungssauger dürfen niemals als Schnuller verwendet werden.
- Prüfe die snoozi-Flasche vor jedem Einsatz sorgfältig.
- Verwende ausschließlich abgekochtes Wasser, da Bakterien im Wasser dein Baby sonst krank machen könnten.
- Fertig gemischte Milch nie länger als 30 Minuten warmhalten.
- Milchreste nie aufbewahren.
- Wasser maximal 10 Stunden in der Flasche warmhalten.
- Die Flasche nie in der Mikrowelle erhitzen.
- WICHTIG: Bei Frühchen oder Immungeschwächten vor Benutzung den Hausarzt konsultieren.

# snoozi

## How to push

Grasp the snoozi with your whole hand and use your thumb (or both, if necessary) to press down the opening mechanism. When doing this, the snoozi should be inside its station. Some force is required here, as the seal must fit tightly so that no moisture enters the powdered formula.




## Assemble Easy-Mix System

Place the Easy-Mix opener on a firm surface, put the Easy-Mix container over it from above and press it down firmly. Ensure that everything is securely in place so no moisture can enter the powdered formula.

## Is it the right size?

Make sure you use the correct size teat for your baby. The snoozi comes with teats for 3+ months. The bottles are compatible with Philips AVENT Natural Response teats and many other brands using our adapter.



## Optimal temperature

The warming station lights up green when the drinking temperature is reached (36°C to 40°C). It is comfortable for your baby to drink within this range, and the powdered formula dissolves with ease. It can take up to 40 minutes for the snoozi bottle to reach drinking temperature.


## IMPORTANT!


Be sure to use the original snoozi charger and cable, otherwise the functionality cannot be guaranteed.

scan:

**DETAILED  
MANUAL**

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





## FOR YOUR CHILD'S SAFETY AND HEALTH



- Always use this product under adult supervision.
- Continuous and prolonged sucking of fluids may cause tooth decay.
- Before feeding, always check food temperature.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never use feeding teats as a soother.
- Check the snoozi-bottle carefully before each use.
- Only use boiled water, otherwise bacteria in the water could make your baby ill.
- Never keep premixed milk warm for more than 30 minutes.
- Never store milk residues.
- Keep water warm in the bottle for a maximum of 10 hours.
- Never heat the bottle in the microwave.
- **IMPORTANT:** For premature babies, the immunocompromised, or children under 2 months of age, consult your family doctor before use.

# snoozi

## Appuyer sur le bouton

Saisissez le snoozi de toute la main et utilisez le pouce pour l'ouvrir vers le bas. Le snoozi doit être placé sur une surface ferme. Il est important d'appuyer dans le bon angle, ce qui vous permettra de vous familiariser rapidement avec l'outil.




## Système Easy-Mix

Placez le système d'ouverture Easy-Mix sur une surface ferme, posez-le dessus par le haut et appuyez fermement. Veillez à ce que tout soit bien en place afin que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le lait en poudre.

## Est-ce bien la bonne taille ?

Veillez à utiliser la bonne taille de tétine pour votre bébé. Le snoozi est livré avec des tétines dès 3 mois et plus. Grâce à notre adaptateur, les biberons sont compatibles avec les tétines Philips AVENT Natural Response, ainsi qu'avec de nombreuses autres marques.



## La température idéale

La station chauffante s'allume en vert lorsque la température de boisson est atteinte (36°C à 40°C). Dans cette plage, votre bébé peut boire confortablement et le lait en poudre se dissout facilement. Le biberon snoozi peut prendre jusqu'à 40 minutes pour atteindre la température de consommation.


## IMPORTANT !


Utilisez impérativement le bloc d'alimentation et le câble d'origine de snoozi, pour garantir son fonctionnement.

scan:

**MANUEL  
DÉTAILLÉ**

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





## POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT



- Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- Vérifiez toujours la température de l'aliment avant de donner le biberon.
- Gardez tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
- N'utilisez jamais une tétine de biberon en guise de sucette.
- Vérifiez soigneusement le biberon snoozi avant chaque utilisation.
- N'utilisez que de l'eau bouillie, pour éviter que les bactéries présentes dans l'eau rendent votre bébé malade.
- Ne gardez jamais le lait pré-mélangé au chaud pendant plus de 30 minutes.
- Ne stockez jamais de résidus de lait.
- Conservez l'eau chaude dans le biberon pour une durée maximale de 10 heures.
- Ne chauffez jamais le biberon au micro-ondes.
- **IMPORTANT** : pour les bébés pré-maturés, immunodéprimés ou les enfants de moins de 2 mois, consultez votre médecin de famille avant utilisation.

# snoozi

## Cómo apretar correctamente

Sujeta el snoozi con la mano completa y utiliza el pulgar para empujar el abridor hacia abajo. El snoozi debe estar en la estación mientras se abra. Es importante presionar en el ángulo correcto para que sea fácil de abrir.




## Sistema Easy-Mix

Coloca el abridor Easy-Mix sobre una superficie firme, pon encima el recipiente Easy-Mix desde arriba y presiona firmemente. Asegúrate de que todo esté bien asentado para que no entre humedad en la leche en polvo.

## ¿Tienes la talla adecuada?

Asegúrate de utilizar el tamaño de tetina adecuado para tu bebé. El snoozi viene con tetinas para más de 3 meses. Los biberones son compatibles con las tetinas Philips AVENT Natural Response, así como con muchas otras marcas que utilizan nuestro adaptador.



## La temperatura ideal

Cuando se alcanza la temperatura para beber (de 36°C a 40°C, la estación de calentamiento se ilumina de color verde). En este intervalo, el bebé puede beber cómodamente y la leche en polvo se disuelve bien. El biberón snoozi puede tardar hasta 40 minutos en alcanzar la temperatura ideal para beber.


## ¡ATENCIÓN, IMPORTANTE!


Asegúrate de utilizar la fuente de alimentación y el cable originales de snoozi, para garantizar su funcionamiento.

escanear:

**MANUAL  
DETALLADO**

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





## PARA LA SEGURIDAD DE TU BEBÉ



- Usa siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.
- La succión continua y prolongada de líquidos puede causar caries.
- Comprueba siempre la temperatura del alimento antes ofrecerlo.
- Mantén fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.
- Nunca usa la tetina como chupete.
- Revisa cuidadosamente el biberón snoozi antes de cada uso.
- Utiliza solo agua hervida, de lo contrario, las bacterias presentes en el agua podrían hacer enfermar a su bebé.
- No mantengas nunca caliente la leche premezclada durante más de 30 minutos.
- Nunca dejes restos de leche.
- Mantén el agua tibia en el biberón durante un máximo de 10 horas.
- Nunca calientes el biberón en el microondas.
- **IMPORTANTE:** En el caso de los bebés prematuros, inmunodeprimidos o de niños menores de 2 meses, consulta a tu médico de familia antes de usarlo.

# snoozi

## Premere il pulsante

Afferrare lo snoozi con tutta la mano e usare il pollice per spingere verso il basso l'apertura. Lo snoozi deve trovarsi il più possibile nella stazione. È importante premere con la giusta angolazione, in questo modo sarà molto facile.




## Easy-Mix Sistema

Posizionare l'Easy-Mix opener su una superficie solida, appoggiarvi sopra il contenitore Easy-Mix dall'alto e premere con forza. Assicurarsi che tutto sia posizionato correttamente, in modo da evitare che l'umidità penetri nel latte in polvere.

## Avete la taglia giusta?

Assicuratevi di utilizzare la tettarella della misura giusta per il vostro bambino. Lo snoozi viene fornito con tettarelle per i mesi 3+. I biberon sono compatibili con le tettarelle Philips AVENT Natural Response e con molte altre marche grazie al nostro adattatore.



## La temperatura ottimale

La stazione di riscaldamento si illumina di verde quando viene raggiunta la temperatura di bevuta (da 36°C a 40°C). In questo intervallo il bambino può bere comodamente e il latte in polvere si scioglie bene. Il biberon snoozi può impiegare fino a 40 minuti per raggiungere la temperatura di bevuta.

## IMPORTANTE!


Assicuratevi di utilizzare l'alimentatore e il cavo originali di snoozi, altrimenti non è possibile garantirne la funzionalità.


scansione:



**MANUALE  
DETTAGLIATO**

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





## PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEL VOSTRO BAMBINO



- Utilizzare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto.
- Il continuo e prolungato succhiare di liquidi può causare carie.
- Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino.
- Tenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare mai le tettarelle da biberon come un succhietto.
- Controlla il biberon snoozi attentamente prima di ogni utilizzo.
- Utilizza solo acqua bollita, altrimenti i batteri nell'acqua potrebbero far ammalare il tuo bambino.
- Non tenere mai il latte premiscelato caldo per più di 30 minuti.
- Non conservare mai i residui di latte.
- Mantieni l'acqua calda nel biberon per un massimo di 10 ore.
- Non riscaldare mai il biberon nel microonde.
- **IMPORTANTE:** per i bambini prematuri, gli immunodepressi o i bambini sotto i 2 mesi di età, consulta il tuo medico di famiglia prima dell'uso.

# snoozi

## Druk op de knop

Pak de snoozi met je hele hand vast en gebruik je duim om de opener naar beneden te duwen. De snoozi moet zoveel mogelijk in het station zijn. Het is belangrijk om in de juiste hoek te drukken, dan gaat het heel gemakkelijk.




## Easy-Mix-systeem monteren

Plaats de Easy-Mix opener op een stevige ondergrond, zet het Easy-Mix bakje er van bovenaf overheen en druk het stevig aan. Zorg ervoor dat alles goed zit, zodat er geen vocht in de melkpoeder kan komen.

## Heb je de juiste maat?

Zorg ervoor dat je de juiste maat speen gebruikt voor je baby. De snoozi wordt geleverd met spenen voor 3+ maanden. De flessen zijn compatibel met Philips AVENT Natural Response-spenen, maar ook met veel andere merken met behulp van onze adapter.



## De optimale temperatuur

Het warmtestation licht groen op wanneer de drinktemperatuur is bereikt (36°C tot 40°C). In dit bereik is het comfortabel voor je baby om te drinken en lost het melkpoeder goed op. Het kan tot 40 minuten duren voordat de snoozi fles op drinktemperatuur is.

## BELANGRIJK!


Gebruik de originele snoozi oplader en kabel, anders kan de functionaliteit niet worden gegarandeerd.

scan:

**GEDETAILLEERDE  
HANDLEIDING**

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





## VOOR DE VEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN JE KIND



- Dit product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Voortdurend en langdurig zuigen op vloeistoffen veroorzaakt tandbederf.
- Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding.
- Houd onderdelen die niet in gebruik zijn buiten het bereik van kinderen.
- Flessenspenen nooit gebruiken als fopspeen.
- Controleer de snoozi-fles zorgvuldig voor elk gebruik.
- Gebruik alleen gekookt water, anders kunnen bacteriën in het water je baby ziek maken.
- Houd voorgemengde melk nooit warm voor langer dan 30 minuten.
- Bewaar nooit melkresten.
- Houd water warm in de fles voor maximaal 10 uur.
- Verwarm de fles nooit in de magnetron.
- **BELANGRIJK:** Voor premature baby's, mensen met verminderde immuniteit of kinderen jonger dan 2 maanden: raadpleeg voor gebruik je huisarts.

# snoozi

## Naciśnij przycisk

Chwyć snoozi całą dłońią i użyj kciuka (lub dwóch, jeśli to potrzebne), aby przycisnąć otwieracz. Snoozi powinien być umieszczony na twardej powierzchni. Ważne jest, aby użyć trochę siły, bo uszczelka musi być dokładnie dostosowana, żeby wilgoć nie dostała się do formuły.




## Montaż systemu Easy-Mix

Umieść otwieracz Easy-Mix na twardej powierzchni, od góry nałóż na niego pojemnik Easy-Mix i mocno dociśnij. Upewnij się, że wszystko jest na swoim miejscu, aby wilgoć nie dostała się do mleka w proszku.

## Czy masz właściwy rozmiar?

Upewnij się, że używasz smoczka o odpowiednim rozmiarze dla Twojego dziecka. Butelki snoozi są dostarczane ze smoczkami dla dzieci powyżej 3. miesiąca życia. Butelki są kompatybilne ze smoczkami Philips AVENT Natural Response, a także z produktami wielu innych marek używając naszego adaptera.



## Optymalna temperatura

Stacja podgrzewająca świeci się na zielono po osiągnięciu temperatury zdatnej do picia (od 36°C do 40°C). W tym zakresie dziecku jest wygodnie pić, a mleko w proszku dobrze się rozpuszcza. Osiągnięcie tej temperatury przez butelkę snoozi może zająć do 40 minut.

## WAŻNE!


Pamiętaj, aby używać oryginalnej ładowarki i kabla snoozi, w przeciwnym razie funkcjonalność nie jest zagwarantowana.

zeskanuj:



**SZCZEGÓŁOWA  
INSTRUKCJA**

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





Smoczek anti-kolkowy.  
Kompatybilny  
ze smoczkami innych  
marek


Do 8 łyżek  
mleka w proszku  
przechowywanego  
w stanie suchym

Pojemność 270 ml


Gdy urządzenie  
jest gotowe do użycia,  
spód świeci się na  
zielono




temperatura  
zdatna do picia



za zimna



za gorąca



temperatura  
jest mierzona

## DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA TWOJEGO DZIECKA



- Zawsze używaj wyrobu pod nadzorem dorosłych.
- Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
- Nieużywane części przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie używaj smoczków na butelki jako smoczków do uspokajania.
- Butelkę snoozi należy starannie sprawdzić przed każdym użyciem.
- Należy używać wyłącznie przegotowanej wody, ponieważ bakterie w nieprzetworzonej mogą wywołać u dziecka choroby.
- Nie wolno podgrzewać mieszanki mlecznej przez więcej niż 30 minut.
- Nie wolno przechowywać resztek mleka.
- Wodę wolno utrzymywać w ciepłej temperaturze w butelce przez nie więcej niż 10 godzin.
- Nie wolno podgrzewać butelki w kuchenke mikrofalowej.
- WAŻNE: używanie przez wcześniaki, dzieci z obniżoną odpornością lub dzieci młodsze niż 2 miesiące, należy skonsultować z lekarzem rodzinnym.

# snoozi

## Stiskněte tlačítko

Uchopte snoozi celou rukou a palcem zatlačte na otvůrák. Snoozi by měl být položen na pevném povrchu. Důležité je tlačít pod správným úhlem, pak se vám to rychle podaří.




## Sestavení systému Easy-Mix

Umístěte otvůrák Easy-Mix na pevný povrch, položte na něj shora nádobu Easy-Mix a pevně ji přitlačte. Ujistěte se, že je vše pevně na svém místě, aby se do sušeného mléka nedostala žádná vlhkost.

## Máte správnou velikost?

Ujistěte se, že používáte správnou velikost savičky pro vaše dítě. Snoozi se dodává s lahvičkami pro děti starší než 3 měsíce. Lahve jsou kompatibilní se savičkami Philips AVENT Natural Response a mnoha dalšími značkami s použitím našeho adaptéru.



## Optimální teplota

Po dosažení teploty pro pití (36 °C až 40 °C) se ohřívací stanice rozsvítí zeleně. V tomto rozmezí je pro vaše dítě pití příjemné a sušené mléko se dobře rozpouští. Než lahev snoozi dosáhne teploty pro pití, může to trvat až 40 minut.

## DŮLEŽITÉ

Nezapomeňte použít originální nabíječku a kabel snoozi, jinak nelze zaručit funkčnost.


Naskenujte:



**PODROBNÝ  
MANUÁL**

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





## PRO BEZPEČNOST A ZDRAVÍ VAŠEHO DÍTĚTE



- Používejte tento výrobek vždy pod dohledem dospělých.
- Neustálé a dlouhodobé sání tekutin způsobuje zubní kaz.
- Před krmením vždy zkontrolujte teplotu jídla.
- Nepoužívané součásti výrobku uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte dudlík na krmení jako běžný dudlík.
- Před každým použitím láhev pečlivě zkontrolujte.
- Používejte pouze převařenou vodu, v opačném případě by mohlo vaše dítě onemocnět.
- Před míchané mléko nikdy neopouštějte teplé déle než 30 minut.
- Nikdy neskladujte přebytečné mléko.
- Vodu v láhvi udržujte teplou maximálně 10 hodin.
- Nikdy neohřívejte láhev v mikrovlnné troubě.
- **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Před použitím u předčasně narozených dětí, dětí se sníženou imunitou nebo dětí mladších 2 let se vždy poraďte s pediatrem.

# snoozi

## Για να συμπιέσετε σωστά

Πιάστε το snoozi με ολόκληρο το χέρι σας και χρησιμοποιήστε τον αντίχειρά σας (ή και τα δύο) για να πιέσετε προς τα κάτω το για να πιέσετε προς τα κάτω το άνοιγμα. Το snoozi θα πρέπει να βρίσκεται στο σταθμόστο σταθμό. Χρειάζεται λίγη δύναμη εδώ, καθώς,




## Εύκολη συναρμολόγηση

Τοποθετήστε το ανοιχτήρι Easy-Mix σε μια σταθερή σε μια σταθερή επιφάνεια, τοποθετήστε το Easy-Mix δοχείο από πάνω και πιέστε το σταθερά. Βεβαιωθείτε ότι όλα εφαρμόζουν σωστά, έτσι ώστε να μην μπορεί να εισέλθει υγρασία στο μπορεί να μπει στο γάλα σε σκόνη.

## Σημειώστε το μέγεθος της θηλής

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό μέγεθος θηλής για το μωρό σας. Το snoozi διατίθεται με θηλές για 3+ μήνες. Τα μπιμπερό είναι συμβατά με τις θηλές Philips AVENT Natural Response, καθώς και με πολλές άλλες μάρκες χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα μας.



## Η βέλτιστη θερμοκρασία

Ο σταθμός θέρμανσης ανάβει με πράσινο χρώμα όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία κατανάλωσης (36°C έως 40°C). Σε αυτό το εύρος είναι άνετο για το μωρό σας να πίνει και το γάλα σε σκόνη διαλύεται καλά. Μπορεί να χρειαστούν έως και 40 λεπτά για να φτάσει το μπιμπερό snoozi σε θερμοκρασία πόσης.

## ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το πρωτότυπο snoozi και το καλώδιο τροφοδοσίας, Διαφορετικά, η λειτουργικότητα δεν μπορεί να.

σάρωση για:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





## ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ



- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
- Η συνεχής και παρατεταμένη αναρρόφηση υγρών προκαλεί τερηδόνα.
- Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία της τροφής πριν από το τάισμα.
- Όλα τα αχρησιμοποίητα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
- Οι θηλές σίτισης δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται ως ομοιώματα.
- Ελέγχετε προσεκτικά το μπιμπερό snoozi πριν από κάθε χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βραστό νερό, διαφορετικά τα βακτήρια στο νερό μπορεί να αρρωστήσουν το μωρό σας.
- Ποτέ μην κρατάτε το έτοιμο γάλα ζεστό για περισσότερο από 30 λεπτά.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε το γάλα που έχει περισσέψει.
- Διατηρήστε το νερό ζεστό στο μπουκάλι για 10 ώρες το πολύ.
- Ποτέ μην ζεσταίνετε το μπιμπερό στο φούρνο μικροκυμάτων.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για πρόωγη ή ανοσοκατεσταλμένο συμβουλευτείτε τον οικογενειακό σας γιατρό πριν από τη χρήση.

# snoozi

## A helyes préseléshez

Fogja meg a szuszogót egész kezével. És a hüvelykujjával (vagy mindkettővel) nyomja lefelé a a nyitószervezet lenyomásához. A snoozinak az állomásán kell lennie az állomásban. Itt némi erőre van szükség, mivel a tömítésnek szorosan kell illeszkednie, hogy ne kerüljön nedvesség a tejporba.




## Könnyű összeszerelés

Helyezze az Easy-Mix nyitót egy szilárd felületre, tegye rá felülről az Easy-Mix tartályt, és nyomja le erősen. Ügyeljen arra, hogy minden megfelelően illeszkedjen, hogy a tejporba ne kerülhessen nedvesség.

## Figyelje meg a cici méretét

Győződjön meg róla, hogy a baba számára megfelelő méretű cumisüveget használ. A snoozi 3+ hónapos csecsemőnek való cumisüveggel érkezik. A cumisüvegek kompatibilisek a Philips AVENT Natural Response szopókákkal, valamint az adapterünk segítségével számos más márkájú cumisüveggel is.



## Az optimális hőmérséklet

A melegítőállomás zöld színnel világít, amikor az ivási hőmérsékletet elérte (36°C és 40°C között). Ebben a tartományban kényelmes a baba számára az ivás, és a tejpor jól oldódik. Akár 40 percig is eltarthat, amíg a snoozi cumisüveg eléri az ivási hőmérsékletet.


## FONTOS!


Ügyeljen arra, hogy az eredeti snoozi tápegységet és kábelt használja, különben a működőképesség nem garantálható.

szkennelni:

**RÉSZLETES  
KÉZIKÖNYV**

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





## GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉS EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN



- Ez a termék csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- A folyadékok folyamatos és hosszan tartó szopása fogszuvasodást okoz.
- Az etetés előtt mindig ellenőrizze a táplálék hőmérsékletét.
- Minden fel nem használt alkatrészt gyermekek elől elzárva kell tartani.
- Az etetőcicákat soha nem szabad bábuként használni.
- Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a snoozi palackot.
- Csak forralt vizet használjon, különben a vízben lévő baktériumok megbetegíthetik a babát.
- A kézre kevert tejet soha ne tartsa melegen 30 percnél tovább.
- Soha ne tárolja a megmaradt tejet.
- A vizet legfeljebb 10 órán keresztül tartsa melegen a palackban.
- Soha ne melegítse az üveget mikrohullámú sütőben.
- **FONTOS:** Koraszülött vagy legyengült immunrendszerűek, vagy immunhiányos használat előtt konzultáljon házi orvosával.

# snoozi

## Trykk på knappen

Grip snoozi med hele hånden og bruk tommelen (eller begge hvis nødvendig) for å trykke ned åpneren. Snoozi bør være plassert på stasjonen når du gjør dette. Noe kraft er nødvendig her, da tetningen må passe tett slik at ingen fuktighet kommer inn i formelen.




## Monter Easy-Mix System

Plasser Easy-Mix åpneren på en fast overflate, sett Easy-Mix beholderen over den ovenfra og trykk den hardt ned. Sørg for at alt er sikret på plass slik at det ikke kommer fuktighet inn i melkepulveret.

## Har du riktig størrelse?

Forsikre deg om at du bruker riktig størrelse på flaskesmokken for babyen din. Snoozi kommer med flaskesmokker for 3+ måneder. Flaskene er compatible med Philips AVENT Natural Response flaskesmokker, samt mange andre merker som bruker adapteren vår.



## Den optimale temperaturen

Varmestasjonen lyser grønt når drikketemperaturen er nådd (36°C til 40°C). I dette området er det behagelig for babyen din å drikke, og melkepulveret oppløses godt. Det kan ta opptil 40 minutter for snoozi-flasken å nå drikketemperaturen.


## VIKTIG!


Forsikre deg om at du bruker den originale snoozi-laderen og -kabelen, ellers kan funksjonaliteten ikke garanteres.

skann:

**DETALJERT  
MANUAL**

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





## FOR BARNETS SIKKERHET OG HELSE



- Bruk alltid dette produktet under tilsyn av en voksen.
- Kontinuerlig og langvarig suging av væsker vil forårsake tannråte.
- Kontroller alltid mattemperaturen før mating.
- Hold komponenter som ikke er i bruk utenfor barns rekkevidde.
- Bruk aldri flaskesmokker som en smokk.
- Kontroller snoozi-flasken nøye før hver bruk.
- Bruk bare kokt vann, ellers kan bakterier i vannet gjøre babyen din syk.
- Oppbevar aldri ferdigblandet melk varm i mer enn 30 minutter.
- Oppbevar aldri melkerester.
- Hold vannet varmt i flasken i maksimalt 10 timer.
- Varm aldri flasken i mikrobølgeovnen.
- **VIKTIG:** For premature babyer, immunkompromitterte eller barn under 2 måneder, rådfør deg med familiens lege før bruk

# snoozi

## Tryck på knappen

Ta tag i snoozi med hela handen och använd din tumme (eller båda om det behövs) för att trycka ner öppnaren. Snoozi ska vara i stationen när du gör detta. En viss kraft krävs här, eftersom tätningen måste passa tätt så att ingen fukt kommer in i formeln.




## Montera Easy-Mix-systemet

Placera Easy-Mix-öppnaren på en stabil yta, sätt Easy-Mix-behållaren över den uppifrån och tryck ner den ordentligt. Se till att allt sitter säkert på plats så att ingen fukt kan komma in i mjölkpulvret.

## Har du rätt storlek?

Se till att du använder rätt storlek på nappen för din baby. Snoozi levereras med nappar för 3+ månader. Flaskorna är kompatibla med Philips AVENT Natural Response-nappar, liksom många andra märken med hjälp av vår adapter.



## Den optimala temperaturen

Uppvärmningsstationen lyser grönt när drickstemperaturen är nådd (36°C till 40°C). Inom detta intervall är det bekvämt för din baby att dricka, och mjölkpulvret löser sig väl upp. Det kan ta upp till 40 minuter för snoozi-flaskan att nå drickstemperaturen.


## VIKTIGT!


Se till att använda den original snoozi-laddaren och kabeln, annars kan funktionaliteten inte garanteras.

skanna:

**DETALJERAD  
BRUKSANVISNING**

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





## FÖR DITT BARN SÄKERHET OCH HÄLSA



- Använd alltid denna produkt under vuxen övervakning.
- Kontinuerligt och långvarigt sugande av vätskor kommer att orsaka tandförfall.
- Kontrollera alltid matens temperatur innan du matar.
- Förvara komponenter som inte används utom räckhåll för barn.
- Använd aldrig matningsnappar som napp.
- Kontrollera snoozi-flaskan noggrant före varje användning.
- Använd endast kokt vatten, annars kan bakterier i vattnet göra ditt barn sjukt.
- Låt aldrig förblandad mjölk vara varm i mer än 30 minuter.
- Förvara aldrig mjölkrester.
- Håll vatten varmt i flaskan högst 10 timmar.
- Värma aldrig flaskan i mikrovågsugn.
- **VIKTIGT:** För prematura spädbarn, personer med nedsatt immunförsvar eller barn under 2 månader, rådgör med din familjeläkare innan användning.

# snoozi

## Tryk på knappen

Hold om snoozi flasken med hele din hånd og brug din tommelfinger (eller begge, hvis nødvendigt) til at trykke ned på åbneren. Snoozi skal være i stationen, når du gør dette. Der kræves en vis kraft her, da tætningen skal lukke stramt, så der ikke kommer fugt ind til mælkepulveret.




## Samle Easy-Mix systemet

Placer Easy-Mix åbneren på en fast overflade, sæt Easy-Mix beholderen over den oppefra og tryk den ned med kraft. Sørg for, at alt er sikkert på plads, så der ikke kan trænge fugt ind i mælkepulveret.

## Har du den rigtige størrelse?

Sørg for at bruge den rigtige størrelse suttehoved til din baby. Snoozi leveres med suttehoveder til 3+ måneder. Flaskerne er kompatible med Philips AVENT Natural Response suttehoveder samt mange andre mærker ved brug af vores adapter.



## Den optimale temperatur

Opvarmingssttitionen lyser grønt, når drikketemperaturen er nået (36°C til 40°C). Inden for dette område er det behageligt for din baby at drikke, og mælkepulveret opløses godt. Det kan tage op til 40 minutter for snoozi-flasken at nå drikketemperaturen.

## VIGTIGT!


Sørg for at bruge den originale snoozi oplader og kabel, ellers kan funktionaliteten ikke garanteres.

scan:

**DETALJERET  
RUGSVEJLEDNING**

[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)





## FOR DIT BARN SIKKERHED OG SUNDHED



- Brug altid dette produkt under voksent opsyn.
- Kontinuerligt og langvarigt sug af væsker kan forårsage tandforfald.
- Kontroller altid temperaturen før du tilbyder dit barn mælken.
- Opbevar komponenter, der ikke er i brug, utilgængelige for børn.
- Brug aldrig suttehoveder til at berolige barnet.
- Undersøg snoozi-flasken omhyggeligt inden hver brug.
- Brug kun kogt vand, da bakterier i vandet ellers kan gøre dit barn sygt.
- Opbevar aldrig forberedt mælk varm i mere end 30 minutter.
- Opbevar aldrig mælkerester.
- Hold vandet varmt i flasken i højst 10 timer.
- Opvarm aldrig flasken i mikrobølgeovnen.
- VIGTIGT: For for tidligt fødte babyer, børn med nedsat immunforsvar eller børn under 2 måneder, bør du konsultere din egen læge før brug.

# snoozi

the good night bottle

## Made in Germany

Snoozi is a protected trademark of Snoozi GmbH.

All rights reserved.

(SV1 2.00)

## Customer service

info@snoozi.com  
www.snoozi.com

## Snoozi GmbH

Roonstraße 29  
D-50674 Cologne



You can download the detailed manual here:  
[manual.snoozi.com](http://manual.snoozi.com)

